





QUASAR

H O L L A N D

Spica 20/30 Hanglamp/Suspended lamp/Hängeleuchte



NL LET OP!! Met aansluiten van het snoer (B) zult u de kern en de buitenmantel van dit snoer moeten scheiden. U sluit de binnenkern aan als + (I) en de buitenmantel aan als - (J).

GB ATTENTION!! Before connecting the wiring (B) You should split the in- and outside wire. Connect the inside wire as + (I) and the outside wire as - (J).

D ACHTUNG!!! Bevor Sie den Draht anschliessen soll diese gesplisst werden. Der Innendraht soll angeschlossen werden als + (I) und der Aussendraht als - (J).



2,2/6,6 Watt PowerLed.
180/350 mA Constant current

QUASAR

H O L L A N D

Match XL

Hanglamp/Suspended lamp/Hängeleuchte

NL Montagevoorschrift:

- Leest u alstublieft alle aanwijzingen goed door voordat u met de montage begint.
- Bewaar deze handleiding als toekomstig naslagwerk.
- Electriciteit kan gevaarlijk zijn, schakel de netspanning uit voor aanvang montage.
- De lamp dient binnenshuis gebruikt te worden in normale droge omstandigheden.
- Probeer de lamp niet te installeren als u er geen verstand van heeft.
- Raadpleeg bij enige twijfel een erkende elektricien om de installatie uit te voeren.
- Behandel het product tijdens de installatie voorzichtig om beschadigingen te voorkomen
- Bovenbak (A) aan het plafond monteren met 4 schroeven.
- Snoer (B) door afdekplaat (E) voeren.
- Hoogte bepalen van het armatuur en snoer (B) vastzetten met trekontlasting (C).
- LET OP!! Met aansluiten van het snoer (B) moet u de kern en de buitenmantel van dit snoer scheiden. U sluit de binnenkern aan als + (I) en de buitenmantel als - (J).
- 220V/230V bedrading (G) aansluiten op 220V/230V ingang van de kroonsteen(D).
- Afdekplaat (E) voorzichtig omhoog brengen en aan de zijkant vastschroeven (F) op plafondplaat (A).

Productinformatie:

Metaaldelen reinigen met een zachte doek.

Eventueel gebruik van een polijstmiddel is op eigen verantwoording

Lichtbron:

Dit armatuur is voorzien van 4W PowerLED350 mA. Het voordeel van gebruik van LED is een minimaal energieverbruik. Mocht de LED echter niet meer functioneren adviseren wij u contact op te nemen met uw dealer. Voor het juiste type dimmer, zie bijgevoegde dimmerlijst.

D Montagehinweiss:

- Bitte lesen Sie zuerst alle Anleitungen vor Sie anfangen.
- Diese Anleitung bitte bewahren
- Elektrizität kann gefährlich sein. Bitte abschalten bevor Sie anfangen.
- Die Leuchte nur innen benützen in normale, trockene Umgebung.
- Bitte nicht installieren wenn Sie kein Verständnis davon haben.
- Wenn es Zweifel gibt, brauchen Sie ein Elektriker einzusetzen.
- Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht um Beschädigungen während die Installation zu vermeiden.
- Baldachin (A) an der Decke montieren mit 4 Schrauben.
- 14V Drahten (B) durch Abdeckplatte (E) führen.
- Höhe bestimmen und Zugentlastung fest anziehen mit Schraube (C).
- ACHTUNG! Draht (B) nach Wunsch einkürzen mit etwas überlange. Der Draht soll jetzt gesplisst werden. Den Innendraht soll angeschlossen werden als + (I), und den Ausserdraht als - (J).
- 220V/230V Drahten (G) anschliessen auf der 220/230V Eingang von dem Transformator. (D) .
- Deckeschüssel (E) vorsichtig hoch schieben und an der Deckeplatte (A) montieren mit 2 Schrauben (F).

Produktinformation:

Metallteilen reinigen Sie mit einem sanftem Tuch. Der Gebrauch eines Poliermittels ist für eigene Risiko.

Leuchtmitteln:

Diese Leuchte ist hergestellt mit 4W PowerLED 350mA. Vorteil hiervon ist ein minimum Energieverbrauch. Sollte es aber so sein das die LED nicht mehr funktioniert, bitten wir Sie Kontakt aufzunehmen mit Ihrem Lieferant. Für den richtigen dimmer schauen Sie aufbeigefüchten dimmerliste.

GB Installation instructions:

- Please read the instructions before you start the installation.
- Keep this manual for future reference.
- Electricity can be dangerous, switch off before starting.
- The fixture is for indoor use only in normal dry conditions.
- Do not install the fixture if you have no knowledge of electricity.
- If you have doubts, consult an electrician for the installation.
- Handle the product with caution to prevent damages during installation.
- Fix mounting-plate (A) to the ceiling with 4 screws.
- Push the wiring (B) through coverplate(E).
- Define the height of the light and fix the socket-screw of the cable-grip (C).
- ATTENTION!! Cut the wiring with some overlap and split the wire. The inside wire(I) should be connected to the +(I) , and the outer wire(J) to the - exit of the transformer.
- Connect the 220V/230V wiring (G) to the 220V/230V entrance of the transformer (D).
- Carefully lift suspension (E) and fix it to the mounting-plate (A) with two screws on each side (F).

Productinformation:

Metal parts can be cleaned with a soft cloth. Using a polisher to clean this light is at your own risk.

Light:

This design is developed with a 4W PowerLED 350mA. The advantage of LED is a minimum of energy consumption. If the LED should not function anymore, please contact your dealer.

For the right Type of dimmer, see attached dimmer list.



4Watt PowerLed .
350 mA Constant current

Description

An overview of Trailing-edge dimmers that are tested with the L05021 MINIDIM Driver.

Dimmerlist

Manufacturer	Dimmer	Note	Minimum LED-Load	Minimum Dim-range	Stability
BERKER	286710	(same as Insta 51190)	2.5 Watt	20%	OK
BERKER	-	(same as Insta 53128 R)	-	25%	NOT STABLE
BUSCH J	6513U-102		7.5 Watt	20%	OK
ELARI	ATD 315		2.5 Watt	20%	OK
ELARI	ATD 600R		7.5 Watt	20%	OK
EPV	PAB 315		2.5 Watt	20%	OK
GIRA	-	(same as Insta 51190)	2.5 Watt	20%	OK
GIRA	-	(same as Insta 53128 R)	-	25%	NOT STABLE
INSTA	51190		2.5 Watt	20%	OK
INSTA	53128 R		-	25%	NOT STABLE
INSTA	FUNK 576650 22		10 Watt	30%	OK
INSTA	51040		2.5 Watt	20%	OK
JUNG	1254 UDE	(same as Insta 53128 R)	-	25%	NOT STABLE
JUNG	225TDE		2.5 Watt	20%	OK
LUTRON	LPRPM-4A		2.5 Watt	15%	OK
LUTRON	GRAFIK INTEGRAL GXI		2.5 Watt	15%	OK
OPUS	852395		2.5 Watt	30%	OK
PEHA	433HAB		2.5 Watt	20%	OK
SCHNEIDER	ATD 315		2.5 Watt	20%	OK
SCHNEIDER	600R		7.5 Watt	20%	OK
SIEMENS	5 TC8 284		7.5 Watt	15%	OK

